



Manuale d'uso

Istruzioni WiFi NAITEC

* Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il presente manuale utente.

*Conservare il presente manuale per futuro riferimento.

INDICE

Introduzione alle funzioni WiFi.....	23
Scaricare e installare il software di controllo.....	24
Accesso all'applicazione.....	25
Creazione di un account di accesso.....	26
Accesso all'account e impostazione del WiFi nell'app.....	27
Aggiunta del climatizzatore all'app.....	28
Cause del fallimento dell'installazione.....	29

Introduzione alle funzioni Wi-Fi

Questo sistema di climatizzazione è dotato di tecnologia di controllo remoto. Il modulo Wi-Fi all'interno della macchina è collegato al display e il comando di avvio del climatizzatore. Il sistema è costantemente connesso al router wireless o a un punto di accesso collegato a Internet. I dispositivi mobili come smartphone e tablet dotati di speciali software di controllo e moduli Wi-Fi collegati alla rete locale possono essere utilizzati come telecomando una volta connessi a Internet.

Scaricare e installare il software di controllo


Scaricare e installare il software di controllo come segue.

1. Per i dispositivi mobili come smartphone e tablet (solo Android 4.1 e iOS 6.0 o versioni successive), scaricare “AC Freedom” da Google Play o dall’App Store e installarlo sul proprio dispositivo.
2. È inoltre possibile utilizzare il proprio dispositivo mobile (solo Android 4.1 e iOS 6.0 o versioni successive) per scansionare il codice QR (vedi Fig. 1) con uno strumento di scansione di terze parti. Si verrà automaticamente reindirizzati all’interfaccia di download di AC Freedom, tramite la quale sarà possibile scaricare e installare il software.




Sign in to the app

Una volta installato il software di controllo, impostare il paese, in quale sarà utilizzato il dispositivo. Di seguito accedere all'interfaccia di scansione e scaricare la pagina di benvenuto. Successivamente, vai all'interfaccia di scansione (scaricamento della pagina iniziale).



Scansiona il codice QR che si trova sull'etichetta del produttore del climatizzatore sul lato dell'unità interna. Se il codice QR non funziona o non si trova sul climatizzatore, seleziona l'opzione "SALTA" nell'angolo in alto a sinistra.



Creazione di un account di accesso

Dopo la configurazione iniziale dell'app AC-Freedom, crea un account utente tramite l'opzione "Accedi". Inserisci l'indirizzo e-mail con cui accederai all'app e premi "Avanti". Verrà inviato un codice di verifica a 4 cifre all'indirizzo e-mail fornito. Inserisci questo codice nel campo "Codice di verifica".

NOTA: il codice di verifica deve essere inserito entro 1 minuto, altrimenti scadrà.

Nel campo "Password", inserisci la password con cui accederai all'app. La password deve contenere almeno 6 caratteri, una lettera maiuscola e un numero. Dopo aver inserito la password, premi "Fatto".

Successivamente, imposta il paese e la regione del condizionatore. Con questo, il processo di accesso è completato.

13:27

5G 85

Sign up



Email/Phone

Password

Sign in

[Forgot password?](#)

verification code

56s

Password

Password at least 6 characters, including letters and numbers

Done

Accesso all'account e configurazione del Wi-Fi nell'app

Accedi all'app utilizzando l'account e la password creati. Dopo l'accesso, sulla pagina principale fai clic su "Aggiungi dispositivo" o sull'icona "Più (+)". Quindi, dalle categorie disponibili, seleziona il tipo di dispositivo che desideri aggiungere. Nel caso di aggiunta di un condizionatore, scegli l'opzione "Climatizzatore".

Seleziona la rete Wi-Fi locale a cui desideri collegare il dispositivo. La rete deve funzionare a una frequenza di 2,4 GHz.

Se si utilizzano reti a 5 GHz o reti combinate 2,4 GHz/5 GHz, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o potrebbe non connettersi affatto.

Dopo aver inserito la rete Wi-Fi locale, fai clic su "Connetti a WiFi".

12:48

Cancel

Which Wi-Fi will your device connect?

Select your home's Wi-Fi SSID, only 2.4Ghz Wi-Fi is supported.

Please enter the 2.4G Wi-Fi name

Password

Connect to Wi-Fi

☒ Save password to ACFreedom allows supported devices to automatically connect to your Wi-Fi in the future. [Learn more](#)

Aggiunta di un dispositivo all'applicazione

A seconda del modello di climatizzatore, l'aspetto del telecomando può variare leggermente, così come la procedura per il reset del Wi-Fi nell'unità di condizionamento.

Per i condizionatori NAITEC, eseguire il reset del Wi-Fi premendo per 3 secondi la combinazione di pulsanti «COOL + + (più)» o «COOL + – (meno)».

Puntare il telecomando verso l'unità interna ed eseguire una delle combinazioni di pulsanti indicate. Il climatizzatore emetterà due bip se eseguito correttamente.

Dopo il segnale acustico, nell'app selezionare l'opzione «Ho completato il passaggio sopra indicato» e premere «Avvia».

Dopo il segnale nell'app, seleziona l'opzione “Ho completato il passaggio sopra indicato” e premi “Inizia”. Dopo aver completato i passaggi sopra indicati, vai nelle impostazioni Wi-Fi del tuo telefono cellulare. Cerca la rete del climatizzatore contrassegnata come “AC-XXXX” (ad esempio AC-A111). Connettiti a questa rete Wi-Fi e poi torna all'applicazione.

Nota: Il telefono cellulare può visualizzare una notifica che indica l'assenza di connessione dati mobile. Questo è un comportamento normale durante la configurazione del dispositivo.

Al ritorno nell'app, attendete il completamento dell'installazione (di solito entro 2 minuti).

Successivamente, riconnettete il vostro telefono alla rete Wi-Fi di casa e tornate nell'app.

Se l'installazione è avvenuta con successo, inserite la posizione del dispositivo e assegnategli un nome. In questo modo l'installazione è completata e potete iniziare a usare il dispositivo.

Nota: se l'installazione non è riuscita, ripetete la procedura a partire dal reset del climatizzatore e continuate seguendo le istruzioni sopra indicate.

